Handleiding Modbus / BACnet

Model SR IndAC2, NOZ2, HR

Versie voor softwareversie U3.2 - xx Originele handleiding

CE

Nederlands



... Inhoudsopgave

I	Inle	eiding	3
	1.1	Over deze handleiding	3
	1.2	Vereiste basiskennis	3
	1.3	Hoe leest u deze handleiding	3
	1.4	Ondersteunde Modbus codes	5
2	Ins	tallatie	6
	2.1	Bijzonderheden	6
	2.2	Het Modbus node adres instellen	8
	2.3	De gateway voor BACnet aansluiten (accessoire)	11
	2.4	Het toestel aansluiten op Modbus	11
	2.5	De verbinding activeren	14
	2.6	De gateway voor BACnet configureren (accessoire)	14
3	Ve	elgebruikte registeradressen	16
	3.1	Inleiding	16
	3.2	In werking stellen zonder <i>b-touch</i> bedieningspaneel	17
	3.3	Registeradressen voor algemeen gebruik	19
	3.4	Registeradressen voor luchtgordijnen (IndAC ₂ en SR)	26
	3.5	Registeradressen voor controle van de temperatuurregeling	29
	3.6	Registeradressen voor controle aan/uit	32
4	All	e registeradressen	33
	4.1	Registertypes	63
5	Sto	oringen	64
	5.1	Eenvoudige problemen verhelpen	64
	5.2	Storingen uitlezen	65
	5.3	Storingen wissen	66
6	Ad	ressen	67
	Tre	efwoorden	68

Deze handleiding beschrijft de aansluiting van comfortluchtgordijn SR, industrie-luchtgordijn $IndAC_2$, luchtverwarmer NOZ_2 of warmteterugwintoestel HR op communicatieprotocol Modbus RTU en het gebruik ervan.

Voor eventuele aansluiting op BACnet beschrijft de handleiding de installatie van een gateway die communicatie met BACnet mogelijk maakt. De inhoud van deze handleiding geldt ook voor BACnet, tenzij anders aangegeven.

Voor $IndAC_2$ en NOZ_2 geldt dat alleen toestellen met een automatische regeling (type Auto) kunnen worden aangesloten op een communicatieprotocol.

I.2 Vereiste basiskennis

I. . Inleiding

Over deze handleiding

1.1

Voor het gebruik van deze handleiding is algemene kennis vereist van het communicatieprotocol ('Modbus RTU Slave' of 'BACnet'). Deze handleiding is geen handleiding voor deze protocollen.

Voor meer informatie over Modbus wordt u verwezen naar de specificaties en richtlijnen die beschikbaar zijn op de website van de Modbus Organization: www.modbus.org.

I.3 Hoe leest u deze handleiding

I.3.I Aanduidingen in de handleiding

In de handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:



<u>Opmerking:</u> Wijst u op een belangrijk deel in de tekst.

Let op: Als u de procedure of handeling niet correct uitvoert, kunt u schade aan het toestel veroorzaken.

Volg de aanwijzingen strikt op.





Waarschuwing: Als u de procedure of handeling niet correct uitvoert, kunt u lichamelijk letsel en/of schade veroorzaken.

Volg de aanwijzingen strikt op.



Gevaar:

Wordt gebruikt voor handelingen die niet toegestaan zijn.

Negeren van dit verbod kan leiden tot ernstige schade of ongevallen met lichamelijk letsel.

1.3.2 Definities

Modbus RTU	Communicatieprotocol
BACnet	Communicatieprotocol
gateway	Module die zorgt voor de vertaling tussen twee verschillende communicatieprotocollen.
communicatie parameter	Kenmerk van de Modbus verbinding (baudrate, data, pariteit, stopbit).
Modbus node adres	Nummer waaraan het Modbus-systeem het toestel herkent.
registeradres	Positie (nummer) in het Modbus-systeem waar de waarde/vari- abele gevonden kan worden (ook wel modbus adres genoemd).
b-touch menuparameter	Nummer van de (corresponderende) functie die in het <i>b-touch</i> bedieningspaneel kan worden ingesteld (via user interfacte of via settings.txt).
toestel code	Code van acht cijfers die het toesteltype weergeeft.
toestel ID	Uniek nummer van de besturingsprint van het toestel. Dit nummer wordt onder andere gebruikt om (via het <i>b-touch</i> bedieningspaneel) aan te geven welk toestel als master wordt gebruikt.
auto master toestel	Een auto master toestel heeft een besturingsprint voor automa- tische regeling en is geselecteerd om de globale Biddle regeling te verzorgen. Ook regelt dit toestel de communicatie in een master - slave systeem.
auto slave toestel	Een auto slave toestel heeft een besturingsprint voor automati- sche regeling, maar wordt grotendeels geregeld door het auto master toestel.
basic toestel	Alleen bij toestellen $IndAC_2$ en NOZ_2 : Een basic toestel heeft geen eigen besturingsprint.

single master systeem	Opstelling van één auto master toestel zonder auto slave toestellen. Eventueel zijn er één of meerdere basic toestellen gekoppeld.
master - slave systeem	Combinatie van één auto master toestel en één of meerdere auto slave toestellen.
multiple master systeem	Combinatie van meerdere auto master toestellen.
lokaal register	De waarde van een lokaal register kan voor elk aangesloten toestel afzonderlijk wordt ingesteld en/of uitgelezen.
globaal register	De waarde van een globaal register is voor elk aangesloten toestel gelijk en kan op elk toestel worden ingesteld en/of uitge- lezen.
	I.3.3 Aanverwante documentatie
	Naast deze handleiding heeft u de handleiding van het toegepaste toestel nodig.

I.4 Ondersteunde Modbus codes

Modbus codes die worden ondersteund zijn:

CODE	COMMANDO
3	read registers
4	read input registers
6	write registers
16	write multiple registers

Modbus codes die **niet** worden ondersteund en daarom een foutmelding geven zijn:

CODE	COMMANDO
I	read status of outputs
2	read status of inputs
5	write single coil
15	write multiple coils

2. Installatie

2.1 Bijzonderheden

2.1.1 Modbus/BACnet

Het toestel is ontworpen om als RTU Slave te kunnen werken binnen een Modbus RTU communicatiesysteem.

Met behulp van een IntesisBox Gateway kan ook worden gecommuniceerd met een BACnet-systeem.

2.1.2 Communicatieparameters

Standaardwaardes van de communicatieparameters voor Modbus zijn:

COMMUNICATIE PARAMETER	WAARDE
Baudrate	9600
DATA	8
Pariteit	geen
Stopbits	1

De Turningtime tussen het toestel en Modbus is 4,2 msec.

De standaardwaarde voor het Modbus node adres is I.



Opmerking:

U kunt de parameters aanpassen via *b-touch* menu > Maintenance > Modbus settings (menu > Onderhoud > Modbus instellingen) of via Modbus registeradressen 460-464.

2.1.3 Bedrading

Voor aansluiting op het Modbus-systeem moet een twistedpair kabel gebruikt worden. De kabel moet ook een derde ader hebben voor de GND. Normaal gesproken wordt een vierpolige twisted-pair kabel gebruikt, waarbij één paar gebruikt wordt voor communicatie en één ader van het andere paar als GND.



Modbus A = -

```
Modbus B = +
```

GND = ground



<u>Opmerking:</u>

Is er geen communicatie, dan kan de oorzaak liggen in verkeerd aangesloten bedrading. Wissel de draden A- en B+ om.



Opmerking:

Sluit eventueel een 120 Ohm weerstand aan voor een meer betrouwbaar signaal. Plaats hiertoe een brug tussen posities 1 en B van aansluiting van het betreffende toestel:

- SR > X74
- IndAC₂ / NOZ₂ / HR 12 > X382
- HR 25/35/45 > 52X3

2.1.4 Meerdere toestellen op Modbus

Wanneer u meerdere toestellen op het Modbus-systeem aansluit, zijn er verschillende opstellingen mogelijk. De opstelling bepaalt van welk toestel de lokale en globale registers kunnen worden ingesteld en/of uitgelezen.



Opmerking:

De globale registers worden gebruikt door de automatische regeling.



Opmerking:

Voor de werking maakt het niet uit of er ook toestellen zonder besturingsprint (type basic) aanwezig zijn.



Opmerking:

Voor de afbeeldingen is de NOZ₂ gebruikt. Voor andere toestellen gelden dezelfde principes.



Opmerking:

HR toestellen zijn niet geschikt om door te koppelen.

SINGLE MASTER	MASTER - SLAVE	MULTIPLE MASTER
ModBus	Standaard:	biddle
	toestel te lezen:	
Lokale registers:	Lokale registers:	Lokale registers:
Hebben betrekking op het aange-	Hebben betrekking op individuele	Hebben betrekking op individuele
sloten toestel.	toestellen (mits doorgekoppeld aan	toestellen.
	Modbus).	
Globale registers:	Globale registers:	Globale registers:
Hebben betrekking op het aange-	Zijn voor elk toestel gelijk.	Hebben betrekking op individuele
sloten toestel.		Master toestellen (met eventueel
		bijbehorende Slave toestellen).

2.2 Het Modbus node adres instellen

Elk toestel met een besturingsprint (type Auto) heeft een node adres nodig waarmee het toestel wordt herkend in het Modbus systeem.

Standaard wordt het node adres ingegeven door de dipswitches op de besturingsprint van het toestel. Deze staan standaard ingesteld op I. Afhankelijk van het Modbus netwerk kan het nodig zijn om het node adres aan te passen. Dit kan op verschillende manieren:

- via het *b-touch* bedieningspaneel
- via Modbus
- via de dipswitches op de besturingsprint



Opmerking:

Geldige node adres nummers zijn 1 - 247. Ongeldige node adres nummers (0 en 248 t/m 255) worden gelezen als node adres 1.

2.2.1 Systeemopstelling bepalen

- 1. Bepaal de gewenste systeemstelling. Zie 2.1.4 Meerdere toestellen op Modbus.
- 2. Bepaal de te gebruiken Modbus node adressen.



Opmerking:

Gebruik gelijke nummers om toestellen als één systeem uit te lezen (standaard master-slave opstelling).

Gebruik een uniek nummer per toestel waarvan u individuele gegevens wilt uitlezen.

2.2.2 Instellen via het b-touch bedieningspaneel

- 1. Sluit het *b-touch* bedieningspaneel aan op het auto master toestel.
- Stel het node adres in via menu > Maintenance > Modbus (menu > Onderhoud > Modbus).



Opmerking:

Als het node adres is ingesteld op 0, wordt de code van de dipswitches op de besturingsprint gebruikt.

- Stel ook voor eventueel aangesloten auto slave toestellen het node adres in. Met behulp van de pijltjes wisselt u in het menu tussen de toestellen.
- 4. Herhaal stap I t/m 3 voor eventuele overige opstellingen.

2.2.3 Instellen via Modbus

- I. Sluit het toestel aan op Modbus.
- 2. Stel registeradres 461-Wijzigingen Modbus instellingen toestaan in op 1 (wijzigingen toegestaan).
- 3. Stel in registeradres 462-Modbus node adres het gewenste node adres in.



Opmerking:

Als het node adres is ingesteld op 0, wordt de code van de dipswitches op de besturingsprint gebruikt.

 Activeer de wijziging door registeradres 460-Modbus instellingen activeren in te stellen op 1 (wijzigingen activeren).



Opmerking:

Na het activeren wijzigen registeradressen 460 en 461 terug naar hun standaardwaarde (0).

5. Herhaal stap I t/m 4 voor eventuele overige toestellen.

2.2.4 Instellen via dipswitches

De besturingsprint van het toestel bevat 8 dipswitches. Deze zijn als volgt gecodeerd:

DIPSWITCH	I	2	3	4	5	6	7	8
waarde	Ι	2	4	8	16	32	64	128
(ON)								

1. Zet het gewenste node adres om in een 8-cijferige binaire code.



Let op:

Noteer de code van links (1) naar rechts (8).

Bijvoorbeeld node adres 2 is 01000000

- 2. Voer de code in met behulp van de 8 dipswitches ① op de besturingsprint van het auto master toestel.
 - 0 = OFF
 - I = ON



Opmerking:

Gebruik de microswitch (links) en de twee leds (rechts) ter oriëntatie.

Bijvoorbeeld node adres 2:

DIPSWITCH	I	2	3	4	5	6	7	8
code	0	Ι	0	0	0	0	0	0
positie	off	on	off	off	off	off	off	off

3. Herhaal stap I en 2 voor eventuele overige toestellen.

4. Schakel de spanning uit en aan om de nieuwe node adressen te activeren.





2.3 De gateway voor BACnet aansluiten (accessoire)



Het toestel is ontworpen voor communicatie met een Modbus-systeem. Met behulp van een gateway kan dit worden omgezet naar communicatie die geschikt is voor BACnet.

- I. Zet de dipswitches (① en ②) in de juiste posities:
 - I > OFF
 - 2 > ON
 - 3 > ON
- 2. Monteer de gateway op de muur of op een DIN rails.
- 3. Sluit de gateway aan op de BACnet.



Waarschuwing:

Verzeker u ervan dat de stroomtoevoer naar het aan te sluiten BACnet-systeem is afgesloten.

 Sluit de gateway aan op de voeding

 volgens het bedradingsschema.



Waarschuwing:

Verzeker u ervan dat de voeding niet geactiveerd is.

 Sluit het toestel aan op de gateway (Port A ④) als omschreven in 2.4.1 Het toestel aansluiten op Modbusde b-connect.

2.4 Het toestel aansluiten op Modbus



Waarschuwing: Verzeker u ervan dat de netvoeding is uitge-

2.4.1 Het toestel aansluiten op Modbusde b-connect

1. Leg een kabel tussen het Modbus-systeemde *b-connect* en het toestel.



Opmerking:

schakeld.

In geval van BACnet: Leg de kabel tussen de gateway en het toestel.

 Sluit de kabel aan op het toestel, volgens het aansluitschema:







Voor SR:

- Sluit de kabel aan op aansluiting X74 op de bovenzijde van het toestel.

Voor IndAC₂, NOZ₂ en HR 12:

- De aansluiting voor Modbus zit op de besturingsprint in het toestel. Open het toestel zoals beschreven in de handleiding van het toestel.
- Leid de kabel in de elektronische behuizing.
- Sluit de kabel aan op aansluiting X380 **①** van de besturingsprint van het toestel.

Voor HR 25/35/45:

- Sluit de kabel aan op de zijkant van de elektronicamodule ①.
- Sluit eventueel een 120 Ohm weerstand aan voor een meer betrouwbaar signaal. Plaats hiertoe een brug tussen posities I en B van aansluiting van het betreffende toestel:
 - SR > X74
 - IndAC₂ / NOZ₂ / HR 12 > X382
 - HR 25/35/45 > 52X3
- 4. Sluit de kabel aan op het Modbus-systeem, volgens het aansluitschema.



Opmerking:

In geval van BACnet: Sluit de kabel aan op de gateway (Port A **O**).

Meerdere toestellen aansluiten op ModBus

Afhankelijk van de gekozen opstelling, moet de Modbusaansluiting worden doorgekoppeld (Zie 2.1.4 Meerdere toestellen op Modbus).



<u>Opmerking:</u> HR toestellen zijn niet geschikt om door te koppelen.

Voor SR:

- I. Leg een kabel tussen de toestellen.
- Sluit de kabel op beide toestelen aan op aansluiting X74 (op de bovenzijde van het toestel), volgens het aansluitschema.
- 3. Herhaal stappen I en 2 voor elk door te koppelen toestel.

Voor IndAC₂ en NOZ₂:



Opmerking:

Alleen toestellen met besturingsprint (type Auto) kunnen worden doorgekoppeld op het Modbussysteem.

- I. Leg een kabel tussen de toestellen.
- 2. Leid de kabel in de elektronische behuizingen.
- 3. Sluit de kabel in het eerste toestel aan op aansluiting X382, volgens het aansluitschema.
- Sluit de kabel in het tweede toestel aan op aansluiting X380, volgens het aansluitschema.
- 5. Herhaal stappen I t/m 4 voor elk door te koppelen toestel.

2.5 De verbinding activeren

I. Schakel de voeding in.



Opmerking:

Als de verbinding met het communicatieprotocol actief is, kunt u eventueel het *b-touch* bedieningspaneel verwijderen.

2.6 De gateway voor BACnet configureren (accessoire)



Om communicatie met BACnet mogelijk te maken moet de gateway geconfigureerd worden.

 Download en installeer de benodigde software van de website van de fabrikant.

www.intesisbox.com/intesis/software/ intesisbox_maps_installer.exe

2. Sluit de computer aan op de gateway **①**.



Opmerking:

Gebruik een mini USB type B kabel.

- 3. Open de software op de computer.
- 4. Importeer de voorgeprogrammeerde registeradressen via 'Get Project from Device'.



Opmerking:

De adressen zijn voorgeprogrammeerd voor 'device I' (toestel I) met node adres I.



Opmerking:

Vraag de voorgeprogrammeerde registeradressen op bij Biddle als deze niet in de gateway geprogrammeerd zijn.

- 5. Activeer de verbinding via 'Connection'.
- 6. Voeg eventueel toestellen toe via 'Configuration'.
- 7. Wijzig de registeradressen en vul naar wens aan via 'Signals'.



Let op:

Gebruik voor BACnet hele graden (°C) als temperatuureenheid in plaats van 0,1°C.



<u>Opmerking:</u> Zie 3 Veelgebruikte registeradressen en 4 Alle registeradressen voor de mogelijkheden.



<u>Opmerking:</u> Het aantal te gebruiken datapunten is afhankelijk van de toegepaste module.

- 8. Stuur de (gewijzigde) programmering naar de gateway via 'Receive / Send'.
- 9. Via 'Diagnostic' kan de data worden uitgelezen.

3. . Veelgebruikte registeradressen

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft veelgebruikte functies en hun bijbehorende registeradressen. In hoofdstuk 4 staan alle registeradressen.

Uitgangspunt is dat de basisinstellingen en -controles via het *b*touch bedieningspaneel zijn ingesteld. Voor opstellingen zonder *b*-touch: Voer eerst de benodigde basisinstellingen en controles uit zoals omschreven in .



Opmerking:

Functies kunnen zowel in het *b-touch* bedieningspaneel als via Modbus worden aangepast. Het laatst gestuurde signaal is geldig.

Wijzigingen via het *b-touch* bedieningspaneel gelden slechts tot de starttijd van het volgende schakelmoment door Modbus.



Opmerking:

Sommige instellingen zijn alleen via het *b-touch* bedieningspaneel in te stellen.



Opmerking:

Het kan voorkomen dat het toegepaste systeem een waarde van I hoger gebruikt dan de hier aangegeven registeradressen. Gebruik in dat geval bijvoorbeeld 101 voor registeradres 100.



Opmerking:

Voor HR toestellen zijn de veelgebruikte registeradressen opgenomen in de handleiding van het toestel.



Let op:

Gebruik voor BACnet hele graden (°C) als temperatuureenheid in plaats van 0,1°C.

3.2 In werking stellen zonder *b*-touch bedieningspaneel

Toestellen kunnen ook functioneren zonder *b-touch* bedieningspaneel. Benodigde instellingen en controles moeten in dat geval via Modbus worden gedaan.

3.2.1 Systeem configureren

Zonder *b-touch* bedieningspaneel kan het systeem worden hersteld via registeradres 258.



Opmerking:

Master-Slave opstellingen zonder *b-touch* worden vanaf versie U3.2-10 automatisch geconfigureerd.

3.2.2 Benodigde instellingen

 Geef in registeradres 253 (communicatie *b*-touch nodig) aan dat het toestel zonder *b*-touch bedieningspaneel functioneert (0).

REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STANDAARD	
253	communicatie <i>b-touch</i> nodig	-	0	1	1	
	0= niet nodig					
	I= nodig					

2. Stel voor toestellen zonder *b-touch* bedieningspaneel onderstaande Modbus adressen in.

REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STANDAARD				
Voor alle to	Voor alle toestellen								
424	Gewenste ruimtetemperatuur	0.1°C	10	400	210				
331	Installatiehoogte	cm	100	1500	-				
Alleen voor	NOZ								
332	Nozzlehoek	0	13	53	33				
Alleen voor	r IndAC ₂ en SR								
289	Deurreactie: automatisch	-	0	I	0				
	U= direct I= geleidelijk								

REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STANDAARD
319-330	Standaard maandtemperaturen	0.1°C	-300	300	-
	(TJAN-TDEC)				
	Let op: Alleen instellen als bui-				
	tentemperatuur niet via Modbus				
	(adres 430), de IR-sensor (adres				
	381) of een bedrade buitensensor				
	wordt gegeven.				
339	Functie ingang 3	-	0	71	0
	0= geen deurschakelaar				
	13= deurschakelaar NO				
	63= deurschakelaar NC				
381	IR-sensor functies	-	0	15	0
	0= geen functie				
	+1= 30 min. aan				
	+2= buitensensor				
	+4= deurschakelaar				
	+8= vroege start deurschakelaar				
Alleen voor	HR		•		
350	Type regeling	-	0	30	10
	10= automatische CO ₂ -regeling				
	(standen)				
351	CO ₂ -niveau I	ppm	200	2000	800
352	CO ₂ -niveau 2	ppm	200	2000	1000
353	CO ₂ -niveau 3	ppm	200	2000	1200

3.2.3 Controle IR-sensor

Alleen voor $IndAC_2$ en SR

Alleen bij gebruik IR-sensor (registeradres 381 (IR-sensor functies) is anders dan 0)



Let op:

Stel de IR-sensor goed af om te kunnen detecteren of de deur open is en om de buitentemperatuur te kunnen meten. Raadpleeg de handleiding van het toestel voor de juiste afstelling.

- I. Controleer de registratie van de deurpositie:
 - Ga de waarde na van registeradres 506 (IR teller totaal.)
 - Loop door de deuropening.
 - Controleer dat de waarde van 506 is toegenomen.

3.2.4 Controle buitentemperatuur

Alleen voor IndAC₂ en SR

Bij gebruik IR-sensor: Zie vorige paragraaf "Controle IR-sensor".

Bij gebruik andere buitentemperatuursensor: Ga na of registeradres 202 (actuele buitentemperatuur) een reële waarde aangeeft.

3.2.5 Controle bedrade deurschakelaar

Alleen voor IndAC₂ en SR

Alleen bij gebruik bedrade deurschakelaar (registeradres 339 (Functie ingang 3) is anders dan 0)

- I. Controleer de registratie van de deurpositie:
 - Ga de waarde na van registeradres 227 (Deur open ratio)
 - Zet de deur open
 - Controleer dat de waarde van 227 toeneemt. (dit kan enige tijd duren)

3.3 Registeradressen voor algemeen gebruik



Opmerking:

Voor registeradressen 400/410/420 t/m 409/419/429 geldt een relatie zoals hieronder omschreven voor 400/410/420:

400 = huidige status van de functie

- 410 = toestaan van wijzigingen via *b*-touch
- 420 = Modbus setpoint voor de functie

REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	RO/RW*	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STAN- DAARD
420	Het toestel aan- en uit zetten	rw	-	0	2	I
424	Gewenste ruimtetemperatuur	rw	0.1°C	10	400	210
440	Minimale bandbreedte verwarm- ing/koeling	rw	0,1°C	0	100	20
276	Ruimtetemperatuur start	rw	0.1°C	10	400	210
421	Voor SR en IndAC ₂ : Ver- warming in- en uitschakelen	rw	-	0	I	Ι

REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	RO/RW*	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STAN- DAARD
428	Voor NOZ₂ en HR: Temperatu- urregeling in- en uitschakelen	rw	-	0	3	I
425	Automatisch of handmatig regelen	rw	-	0	I	I
422	Handmatige instelling van de sterkte	rw	%	0	100	50
423	Aanpassen van de automatische sterkteregeling	rw	-	-3	3	0
426	Voor HR: Modus ventilatie/recir- culatie/nachtkoeling	rw	-	0	10	0
	Voor NOZ ₂ : Ventilatiemodes setting	rw	-	0	2	2
427	Ventilatieklep positie	ro	%	0	waarde adres 302	100
*ro = read only (alleen lezen) *rw = read & write (lezen en schrijven)						

420 Het toestel aan- en uit zetten

U kunt het toestel handmatig aan- en uit zetten.

Het toestel kan ook op andere manieren worden aan- en uitgezet:

- Door externe regelingen (zie registeradres 361, 337, 338, 339)
- Via de interne timer of een extern vrijgavesignaal op het toestel.

Waarden

WAARDE	Ορτιε	Omschrijving
0	Uit	Het toestel staat uit.Het toestel reageert op signalen op de ingangen op het toestel en op het bedie-
		 ningspaneel en op de klok. Als deze functie wordt ingeschakeld, gaat het toestel werken als de temperatuur in de ruimte onder de nachttemperatuur zakt. De vorstbeveiliging is actief.
I	Aan	Het toestel staat aan (normale werking)Afhankelijk van de situatie zijn de ventilator(en) en verwarming actief of stand-by.

424 Gewenste ruimtetemperatuur

U kunt de temperatuur op een aangename stand instellen. In dit registeradres wordt de standaardwaarde van de gewenste temperatuur vastgelegd.



Opmerking:

Registeradres 276 (Ruimtetemperatuur start) wordt hiermee ook aangepast.



<u>Opmerking:</u>

Voor toestellen die zowel verwarmen als koelen, geldt deze ruimtetemperatuur voor verwarming. Tel hier de bandbreedte (registeradres 440) bij op voor het koelsetpoint.

440 Minimale bandbreedte verwarming/ koeling Alleen bij toestellen die zowel kunnen verwarmen als koelen (type HC6)

De ingestelde ruimtetemperatuur wordt gebruikt voor de verwarmingsfunctie. Stel in vanaf hoeveel graden daarboven het toestel moet omschakelen naar de koelfunctie.

Deze bandbreedte, opgeteld bij de ruimtetemperatuur is het setpoint voor de koelfunctie.

Stel de ruimtetemperatuur in die standaard wordt gebruikt als het toestel wordt opgestart, ook al is de gewenste ruimtetemperatuur via andere registeradressen tijdelijk gewijzigd.

421 Verwarming in- en uitschakelen

276 Ruimtetemperatuur start

Voor SR en IndAC₂

De verwarming van het toestel kan handmatig in- en uitgeschakeld worden.

Wanneer u de verwarming uitzet, worden de regeling van de ruimtetemperatuur en een eventuele functie Verwarming aan van een uitgang uitgeschakeld.

Als via deze functie de verwarming is ingeschakeld, kan het voorkomen dat de automatische regeling de verwarming toch uitschakelt. Bijvoorbeeld door een extern signaal of omdat de gewenste temperatuur is bereikt.

De verwarming kan ook door de regeling zelf zijn uitgeschakeld:

- door een extern signaal bij de ingang van het toestel, zie: registeradressen 337/338/339 (functie van de ingangen)
- als de buitentemperatuur hoger is dan de instelling van registeradres 311 Buitentemperatuur verwarming uit.

Waarden

WAARDE	Ορτιε	Omschrijving
0	Verwarming uit	Verwarming staat uit
I	Verwarming aan	Verwarming staat aan

428 Temperatuurregeling in- en uitschakelen

Voor HR en NOZ₂

De temperatuurregeling van het toestel kan worden gekozen.

Deze functie kan uitgeschakeld zijn door registeradres 286 Optie temperatuurregeling uit.

De verwarming of koeling kan ook door de regeling zelf zijn uitgeschakeld:

- door een extern signaal bij de ingang van het toestel, zie:
 - registeradressen 337/338/339 (functie van de ingangen)

Waarden

WAARDE	ΟΡΤΙΕ	Omschrijving
0	0 = geen regeling	geen temperatuurregeling
I	I = verwarming (niet voor change- over)	Verwarming staat aan
2	2 = koeling (niet voor change- over)	Koeling staat aan
3	3 = automatisch schakelen ver- warmen/koelen	Verwarming en koeling worden automatisch bepaald door de ruimtetemperatuur of een ingangssignaal.

425 Automatisch of handmatig regelen

Het toestel heeft een automatische en een handmatige stand. Als het toestel ingeschakeld wordt, staat het altijd in de automatische stand.

Om beide standen te kunnen gebruiken, moet registeradres 275 (Standen kiezen) zijn ingesteld op 3= handmatig of automatisch.

In de handmatige stand werkt het toestel met een vast ingestelde ventilatorstand, eventueel beïnvloed door de instellingen van functie 26. Manual Door response (26. Handmatig: Deurreactie)registeradres 294 Deurreactie: handmatig.

Waarden

WAARDE	Ορτιε	Omschrijving
0	Handmatig	Handmatige regeling van de luchtgordijnsterkte
I	Automatisch	Automatische regeling van de luchtgordijnsterkte

422 Handmatige instelling van de sterkte

Met de handmatige instelling kunt de ventilatorsterkte kiezen (0-100%). Mogelijk moet deze instelling in de loop van de dag gewijzigd worden.

waarden $IndAC_2$ en NOZ_2

WAARDE	ΟΡΤΙΕ	OMSCHRIJVING	
0	uit	De ventilator draait niet	
1-100	percentage	% van de ventilatorsterkte	

waarden SR

WAARDE	OPTIE	OMSCHRIJVING
0-10	uit	De ventilator draait niet
15-25	stand I	De ventilator draait in de bijbe-
30-40	stand 2	horende stand
45-55	stand 3	
60-70	stand 4	
75-85	stand 5	
90-100	stand 6	

waarden HR

WAARDE	OPTIE	OMSCHRIJVING
0	uit	De ventilator draait niet
1-49	stand I	De ventilator draait in de bijbe-
50-79	stand 2	horende stand
80-100	stand 3	

Het toestel kan alleen handmatig geregeld worden als onderstaande functies als volgt zijn ingesteld:

MENUPARA- METER	REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	WAARDE
I	275	Standen kiezen	l = toegestaan: handmatig
		(keuzemogelijkheden voor standen)	3 = toegestaan: handmatig, automatisch
0.6	405	Automatisch of handmatig regelen	0 = handmatig
		Huidige status	
		Let op: Gebruik dit adres alleen om uit	
		te lezen. Gebruik 425 om te schrijven.	

423 Aanpassen van de automatische sterkteregeling

In de automatische stand worden de ventilatorsterkte van de luchtstroom automatisch geregeld. U kunt de automatische sterkte aanpassen.

Waarden

	OMSCHRIJVING		
WAARDE	$INDAC_2 / INDAC_2$	SR	
+3	20% verhogen	de automatische	
+2	15% verhogen	regeling wordt naar	
+	7% verhogen	boven aangepast.	
0	geen aanpassing	de sterkte blijft gelijk	
-1	7% verlagen	de automatische	
-2	15% verlagen	regeling wordt naar	
-3	20% verlagen	beneden aangepast.	

Het toestel kan alleen automatisch geregeld worden als onderstaande functies als volgt zijn ingesteld:

MENUPARA- METER	REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	WAARDE
I	275	Standen kiezen	2 = toegestaan: automatisch
		(keuzemogelijkheden voor standen)	3 = toegestaan: handmatig, automatisch
0.6	405	Automatisch of handmatig regelen	I = automatisch
		Huidige status	
		Let op: Gebruik dit adres alleen om uit	
		te lezen. Gebruik 425 om te schrijven.	

426 Modus ventilatie/recirculatie/nachtkoeling

Voor HR met recirculatiemodule

Het toestel is bedoeld om warmteterugwinning toe te passen op ventilatielucht. Afhankelijk van het type en de instellingen, kan het toestel ook recirculeren of ventilatielucht toevoeren zonder warmteterugwinning uit afgezogen lucht (nachtkoeling).



<u>Opmerking:</u> Register adres 301 moet waarde 1 (standaard) hebben (100% recirculeren/ventileren).

		OMSCHRIJVING			
WAARDE OPTIE		WERKING TOESTEL AAN (OVERDAG)	WERKING TOESTEL UIT ('S NACHTS)		
0	recirculatie (alleen functioneel bij toestellen met recirculatiemodule en in handmatige regeling)	recirculatie (geen warmteterugwinning)	uit		
2	ventilatie (alleen functioneel in handmatige regeling)	ventilatie (warmteterugwinning uit de afgezogen lucht)	uit		
10	ventilatie met nachtkoeling	ventilatie (warmteterugwinning uit de afgezogen lucht)	ventilatie (ventilatorstand 2) (koeling met buitenlucht via bypass, geen warmteterug- winning)		

426 Ventilatiemodes setting / 427 Ventilatieklep positie

Voor NOZ₂ met ventilatie (NOZ₂ V)

Geef aan wat de verhouding ventilatie/recirculatie moet zijn.



Opmerking:

Recirculatie is alleen mogelijk met een 3-weg kleppensectie.

waarden registeradres 426

WAARDE	OPTIE	OMSCHRIJVING
0	100% recirculatie	alleen mogelijk met 3-weg kleppensectie
1	0-100% ventilatie	het ventilatiepercentage is afhankelijk van registeradres
2		301 Ventilatieregeling:
		 301=1 (aan/uit): ventilatiepercentage waarde adres 302 301=2 (0-100%): ventilatiepercentage waarde adres 407

Gerelateerde registeradressen

REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	RO/RW*	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STAN- DAARD
301	Ventilatieregeling	rw	-	1	2	I
302	Maximale positie ventilatieklep	rw	%	0	100	100
103	Ventilatieklep positie	ro	%	0	waarde	100
	Let op: Gebruik dit adres alleen				adres 302	
	om uit te lezen. Gebruik 427 om					
	te schrijven.					

3.4 Registeradressen voor luchtgordijnen (IndAC₂ en SR)

REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	RO/RW*	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STAN- DAARD
289	Deurreactie: automatisch	rw	-	0	1	0
290	Ventilatorstand bij gesloten deur	rw	%	0	100	IndAC ₂ :
						5
						SR : 20
219	Status ingang 3	ro	-	0	I	
340	Afvalvertraging deurschakelaar	rw	S	0	1000	0
291	Ruimtetemperatuurregeling bij	rw	-	0	1	0
	gesloten deur					
292	Ventilatorstand ruimtetempera-	rw	%	0	100	0
	tuurregeling bij gesloten deur					
293	Stand-by verwarming	rw	%	0	100	100
294	Deurreactie: handmatig	rw	-	0	I	0
	0= geen reactie					
	I= reactie als bij 289 auto					
204	Buitentemperatuur (X540)	ro	0.1°C			
*ro = read on	ly (alleen lezen)					
*rw = read &	write (lezen en schrijven)					

289 Reactie op deur

Het toestel kan op verschillende manieren reageren op het openen en sluiten van de deur. Stel in of de reactie direct moet zijn of geleidelijk.

Directe verandering: Het toestel reageert direct op het openen en sluiten van de deur door snel te schakelen tussen de ventilatorsnelheden voor de deur open situatie en de deur dicht situatie. Gebruik deze instelling als de deur niet vaak snel na elkaar open gaat.

nl-26

Geleidelijke verandering: De snelheid waarmee het toestel reageert op het openen en sluiten van de deur wordt gebaseerd op het open/gesloten ratio. Wanneer de deur snel na elkaar opent, past het toestel zich geleidelijk aan zodat het niet steeds helemaal opnieuw hoeft op te starten en hoge ventilatorsterktes (met bijbehorend geluid) minder nodig zijn. Gebruik deze instelling als de deur regelmatig snel na elkaar opent en de wisselingen tussen lage en hoge ventilatorsterktes ongewenst zijn.

waarden

WAARDE	OPTIE	OMSCHRIJVING
0	Directe verandering	Het toestel reageert direct op het openen en sluiten van de deur door snel te schakelen tussen de ventilatorsnelheden voor de deur open situatie en de deur dicht situatie.
1	Geleidelijke verandering	De snelheid waarmee het toestel reageert op het openen en sluiten van de deur wordt gebaseerd op het open/gesloten ratio.

290 Ventilatorstand bij gesloten deur	Stel in wat de ventilatorstand moet zijn bij gesloten deur.		
Als de functie wordt ingesteld op kunnen de ventilatoren vanwege ruimtetemperatuurregeling toch deuren.		eld op 0 (ventilatoren uit) of 5, wege de toch in werking treden bij gesloten	
219 Status ingang 3	De functie van ingang 3 (registeradres 339) heeft betrekkir op de deurschakelaar. Lees hier uit of het contact gemaakt		gisteradres 339) heeft betrekking hier uit of het contact gemaakt is.
	WAARDE	OPTIE	OMSCHRIJVING
	0	open	contact is niet gemaakt
	Ι	gesloten	contact is gemaakt
340 Afvalvertraging deurschakelaar	Stel in hoeveel seconden het toestel actief moet blijven nadat de deur gesloten is.		
291 Ruimtetemperatuurregeling	Als de ventilatorstand voor gesloten deur (registeradres 290) is ingesteld op 0 of 5, werkt het toestel bij gesloten deur niet mee om de ruimte op temperatuur te houden.		
	Als dit wel gewenst is, kan de ruimtetemperatuurregeling hier alsnog worden geactiveerd.		de ruimtetemperatuurregeling hier

waarden

	WAARDE	OPTIE	OMSCHRIJVING
	0	uit	geen ruimtetemperatuurregeling
	I	aan	wel ruimtetemperatuurregeling
292 Ventilatorstand ruimtetemperatuur- regeling bij gesloten deur	Stel het perc moet worde deze is inges Zodra de rui ventilatoren	entage van de n voor de ruim teld (registerac imtetemperatu uit.	ventilatorsnelheid in dat gebruikt itetemperatuurregeling wanneer Ires 291 = 1). ur is bereikt, schakelen de
293 Stand-by verwarming	De regeling l deur direct v de maximale Deze maxim buitentempe	kan zo ingestek varmte beschik warmte die vo ale warmte har ratuur.	d worden dat bij het openen van de baar is. Dit is een percentage van oor deze functie beschikbaar is. ngt onder andere af van de
	Stel de hoev bij het opene	eelheid verwar en van de deur:	ming in die beschikbaar moet zijn
	 Wanneer centage i 	[.] directe warm n.	te belangrijk is: stel een hoog per-
	 Wanneer centage i 	[.] energiezuinigh n.	neid belangrijk is: stel een laag per-
	De hei	o <u>merking:</u> ruimtetemper d beschikbare	atuurregeling kan deze hoeveel- warmte beïnvloeden.
204 Mandra etim Devenue etim	Cool in has h		

294 Handmatig: Deurreactie

Stel in hoe het toestel in handmatige stand moet reageren op het openen en sluiten van de deur:

- Directe reactie.
- Geen reactie. (Het toestel werkt altijd op de ingestelde ventilatorstand)

waarden

WAARDE	ΟΡΤΙΕ	OMSCHRIJVING
0	geen	geen reactie op deurgebruik
Ι	direct	directe reactie op deurgebruik

204 Buitentemperatuur (X540)

Bij de SR en IndAC₂ wordt de buitentemperatuur gebruikt door de regeling. Er wordt een gemiddelde waarde genomen over 3 minuten tijd.

De buitentemperatuur kan op verschillende manieren worden bepaald:

- Door de IR-sensor. (alleen bij SR)
- Door een bedrade buitentemperatuursensor.
- Door een schatting op basis van de maand van het jaar en uw land.

Bij de NOZ₂ en HR is deze functie niet van toepassing.

3.5 Registeradressen voor controle van de temperatuurregeling

De regeling houdt de ruimte op de gewenste temperatuur. Met behulp van onderstaande registeradressen kan worden nagegaan wat de bijbehorende instellingen zijn en wat de actuele werking is.

REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	RO/RW*	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STAN- DAARD
401	Verwarming in- en uitschakelen	rw	-	0	I	I
408	Voor NOZ ₂ en HR: Temperatu- urregeling in- en uitschakelen	rw	-	0	3	I
241	Actuele status verwarmen/koelen	ro	-	0	2	
240	Huidige setpoint ruimtetempera- tuur	ro	0,1°C			
203	Ruimtetemperatuur voor regeling	ro	0.1°C			
209	Uitblaastemperatuur/toevoertem- peratuur setpoint	ro	0.1°C			
208	Uitblaastemperatuur/toevoertem- peratuur	ro	0.1°C			
148	Positie waterventiel voor 100% koeling en voor 4-pijps systeem. (X372)	ro	%	0	100	
149	Positie waterventiel voor verwar- ming en change over. (X370)	ro	%	%	%	
*ro = read or *rw = read &	nly (alleen lezen) write (lezen en schrijven)				· I	

401 Verwarming in- en uitschakelen

Lees hier uit of de verwarming door de gebruiker is ingeschakeld.



Opmerking:

De actuele werking (registeradres 241) kan hiervan afwijken door andere factoren.

Waarden

WAARDE	ΟΡΤΙΕ	Omschrijving
0	Verwarming uit	Verwarming staat uit
I	Verwarming aan	Verwarming staat aan

408 Temperatuurregeling in- en uitschakelen

Lees hier uit welke temperatuurregeling door de gebruiker is ingesteld.



Opmerking:

De actuele werking (registeradres 241) kan hiervan afwijken door andere factoren.

Waarden

WAARDE	Ορτιε	Omschrijving
0	0 = geen regeling	geen temperatuurregeling
I	I = verwarming (niet voor change- over)	Verwarming staat aan
2	2 = koeling (niet voor change- over)	Koeling staat aan
3	3 = automatisch schakelen ver- warmen/koelen	Verwarming en koeling worden automatisch bepaald door de ruimtetemperatuur of een ingangssignaal.

241 Actuele status verwarmen/koelen

Lees hier de actuele werking van het toestel af.



Opmerking:

De actuele werking kan afwijken van de gebruikersinstellingen, bijvoorbeeld door de buitentemperatuur.

WAARDE	ΟΡΤΙΕ	OMSCHRIJVING
0	ambient	geen verwarming of koeling actief
1	koelen	het toestel is aan het koelen
2	verwarmen	het toestel is aan het verwarmen

nl-30

240	Huidige	setpoint	ruimtetempe	ratuur
	- raiaige	Jeeponie	- annice ce inpe	acaai

Lees hier het huidige setpoint voor de ruimtetemperatuurregeling af.



Opmerking:

Voor combinatie verwarmen en koelen geldt dit setpoint voor de huidige functie (zie registeradres 241).

Lees het setpoint voor de andere functie uit in registeradres 238 Gewenste ruimtetemperatuur voor koelen of 239 Gewenste ruimtetemperatuur voor verwarmen.

203 Ruimtetemperatuur voor regeling

De regeling wordt gebaseerd op de gemeten ruimtetemperatuur

De waarde is gecorrigeerd met de waarde die is ingesteld in registeradres 280 Kalibratie ruimtetemperatuursensor.



Opmerking:

Via Registeradres 360 Binnensensor kan worden bepaald welke ruimtetemperatuursensor wordt gebruikt voor de regeling.

209 Uitblaastemperatuur/toevoertemperatuur setpoint

208 Uitblaastemperatuur/toevoertemperatuur

De regeling bepaalt welke uitblaastemperatuur nodig is om de gewenste ruimtetemperatuur te behalen.

Als 209 staat ingesteld op 0, is er geen temperatuurregeling actief.

De uitblaastemperatuur (sensor X350) wordt gebruikt door de regeling.

In geval van meerdere toestellen wordt de gemiddelde waarde gebruikt.



<u>Opmerking:</u>

Als een sensor niet wordt gedetecteerd, gebruikt de regeling de laagst mogelijke waarde (-499).

148 Positie waterventiel voor 100% koeling en voor 4-pijps systeem. (X372) De automatisch regeling berekent hoeveel de lucht moet worden gekoeld om de gewenste uitblaastemperatuur te bereiken en past de positie van het waterventiel hier op aan.



Opmerking:

Voor toestellen met change over wordt de ventielpositie voor koeling aangegeven in registeradres 149.

149 Positie waterventiel voor verwarming en change over. (X370) De automatisch regeling berekent hoeveel warmte moet worden toegevoegd om de gewenste uitblaastemperatuur te bereiken en past de positie van het waterventiel hier op aan.

Voor toestellen met hybride verwarming geldt:

- 0-50% = capaciteit waterverwarming 0-100%
- 50-100% = capaciteit aanvullende elektrische verwarming 0-100%

bv: 149 = 75 betekent dat 100% van de waterverwarming en 50% van de elektrische verwarming wordt gebruikt.

3.6 Registeradressen voor controle aan/uit

REGISTER- ADRES	OMSCHRIJVING	RO/RW*	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STAN- DAARD
400	Het toestel aan- en uit zetten Let op: Gebruik dit adres alleen om uit te lezen. Gebruik 420 om te schrijven.	rw	-	0	2	I
102	Ventilatorsterkte	ro	%	0	100	

400 Het toestel aan- en uit zetten

Zie toelichting bij 3.3 - Registeradressen voor algemeen gebruik, pagina 19: 420 Het toestel aan- en uit zetten.

102 Ventilatorsterkte

De ventilatorsterkte wordt afgestemd op de actuele situatie.

De actuele ventilatorsterkte kan hier worden uitgelezen. In geval van meerdere toestellen is de ventilatorsterkte voor alle toestellen gelijk.



<u>Opmerking:</u>

Bij HR toestellen kunnen de percentages afwijken van de ingeregelde ventilatorstanden.

4. Alle registeradressen



Let op:

De registeradressen gelden voor alle toesteltypen, tenzij specifieke toestellen worden benoemd.

Wijzig het adres in dat geval NIET voor andere toestellen.



<u>Let op:</u>

Gebruik voor BACnet hele graden (°C) als temperatuureenheid in plaats van 0,1°C.



Opmerking:

Het kan voorkomen dat het systeem een waarde van I hoger gebruikt dan de hier aangegeven registeradressen. In dat geval gebruikt u bijvoorbeeld 101 voor registeradres 100.



<u>Opmerking:</u>

Menuparameters 0 - 1 zijn functies in het homescherm van het *b-touch* bedieningspaneel.



Opmerking:

Het data type voor alle registeradressen is int 16, tenzij anders aangegeven.

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	ωηωινιω	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	100	Uitblaastempera- tuur setpoint	0.1°C					ro	L	M=S
	101	Voor SR: looptijd motor uit- blaasklep (aantal motorpul- sen)	1/50 Hz					ro	L	M=S
	102	Ventilatorsterkte	%	0	100			ro	G	M=S

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	ωηωινιω	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	103	Voor NOZ₂: Ventilatieklep posi- tie	%	0	128 (=100 %)			ro	L	M=S
	104	Status bits uitgangen	Bit	0	6		0 (+1) = uitgang I I (+2) = uitgang 2 2 (+4) = koelen 3 (+8) = verwar- men 4 (+16) = aan 5 (+32) = ruimte- regeling actief (menuparameter 45.1 (105) is niet actief) 6 (+64) = uitgang 3	ro	L	M=S
45.1	105	Ventielpositie set- point bij extra vorstbeveiliging actief	%	0	100			ro	G	M=S
	140	Toesteltempera- tuur, sensor X360 Voor HR: tempe- ratuur aanzuiglucht	0.1°C					ro	L	M≠S
	141	Uitblaastempera- tuur, sensor X350 Voor HR: tempe- ratuur toevoer- lucht	0.1°C					ro	L	M≠S
	142	Fout bits van toe- stel	Bit	0	15			ro	L	M≠S
	143	niet van toepassing								

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRJVING	EENHEID	ωηωινιω	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	144	Status bits ingangen	Bit	0	6		0 (+1) = ok (niet gebruikt) 1 (+2) = err (niet gebruikt) 2 (+4) = status config knop 3 (+8) = ingang 1 4 (+16) = ingang 2 5 (+32) = ontdooi signaal 6 (+64) = ingang 3	ro	L	M≠S
	145	Temperatuursen- sor X540 Voor IndAC ₂ en SR: Buiten- temperatuur Voor NOZ ₂ : Ruimtetempera- tuur Voor HR: tempe- ratuur buitenlucht	0.1°C					ro		M≠S
	146	Ingangsspanning analoge ingang X375	0.01 V					ro	L	M≠S
	147	Voor SR: Luchtdruk filter- sensor	0.1 Pa					ro	L	
	148	Positie waterven- tiel voor 100% koeling en voor 4- pijps systeem. (X372)	%	0	100			ro	L	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	ωηωινιω	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	149	Positie waterven- tiel voor verwar- ming en change over. (X370)	%	0	100		 voor toestellen met hybride verwarming geldt: 0-50% = capaci- teit waterver- warming 0-100% 50-100% = capa- citeit aanvullende elektrische verwarming 0- 100% bv: 149=75 bete- kent 100% waterver- warming + 50% elektrische verwar- ming. 	ro	L	M≠S
	150	Temperatuursen- sor X354 Voor SR H3: Mediumsensor Voor IndAC ₂ : Ruimtetempera- tuur Voor NOZ ₂ ven- tilatie: Aanzuig- temperatuur ventilatielucht Voor HR: tempe- ratuur afvoerlucht	0.1°C					ro	L	M≠S
	151	Ingangsspanning analoge ingang X377	0.01 V	-	-	-		ro	L	
	152	Actuele ventila- torstand (toe- voer)ventilator	%	0	100			ro	L	
	153	Voor HR: Actu- ele ventilatorstand afvoerventilator	%	0	100			ro	L	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	154	Serienummer laag	-				Serienummer =	ro	L	
	155	Serienummer hoog	-				laag + (hoog x 65536) Let op: data type is Uint16	ro	L	
	156	Toestelcode laag (hex)	-				Toestelcode = waarde 157,	ro	L	
	157	Toestelcode hoog (hex)	-				gevolgd door waarde 156. (bijvoorbeeld: 157 = 2062 156 = 0331 Toestelcode = 20620331) Let op: data type is hex	ro	L	
	158	Softwareversie besturingsprint	-				Let op: data type is Uint 16	ro	L	
	200	Temperatuursen- sor X540 (gemid- delde waarde in geval van meerdere toestellen) Voor IndAC ₂ en SR: Buiten- temperatuursensor Voor NOZ ₂ : Ruimtetempera- tuursensor Voor HR: tempe- ratuur buitenlucht	0.1°C				0 = geen sensor gedetecteerd	ro	G	M=S
	201	Voor SR: temperatuur <i>b</i> - <i>touch</i> bedieningspa- neel (als in gebruik) Voor HR, IndAC ₂ en NOZ ₂ : gelijk aan 205	0.1°C					ro	G	M=S

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MUMINIM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	202	Voor HR, IndAC ₂ en SR: actuele bui- tentemperatuur (IR-sensor, sensor X540 of tempera- tuurtabel (hoogste van alle toestellen)) Voor NOZ ₂ : niet van toepassing (altijd 0)	0.1°C					ro	G	M=S
	203	Ruimtetempera- tuur voor regeling (nacht, verwar- ming of koeling) (is al gekalibreerd met registeradres 280)	0.1°C					ro	G	M=S
	204	Voor HR, IndAC ₂ en SR: Buitentempe- ratuur (X540) (gemiddelde over 3 minuten) Voor NOZ ₂ : niet van toepassing (altijd 0)	0.1°C					ro	G	M=S

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	Μυμιν	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	205	Voor IndAC ₂ , NOZ ₂ en SR: Toesteltempe- ratuur (X360) (laagste waarde in geval van meerdere toestellen) gefilterd met tijdconstante van menu 30 (set- tingsfile) Voor HR: Tempe- ratuur aan- zuiglucht (X360)	0.1°C					ro	G	M=S
	206	Voor IndAC ₂ , NOZ ₂ en SR: Toesteltempe- ratuur (X360) (gemiddelde waarde in geval van meerdere toestel- len) Voor HR: Tempe- ratuur aan- zuiglucht (X360)	0.1°C					ro	G	M=S
	207	Buitentempera- tuur gemeten met externe bron (niet van toepas- sing)	0.1°C					ro	G	M=S
	208	Uitblaastempera- tuur/toevoertem- peratuur (X350) (gemiddelde waarde in geval van meerdere toestel- len)	0.1°C					ro	G	M=S

	S	S	S	:S	:S	:S	S
MASTER VS SLAVE	M=	M=	M=	M=	M=	M=	M=
ГОКААГ / GLOBAAL	G	G	G	G	G	G	G
RO* / RW*	ro	ro	ro	ro	ro	ro	ro
OPTIES	0 = no control		0= open I= gesloten	0= open I= gesloten	0= open I= gesloten	0= open I= gesloten	
STANDAARD							
МОМІХАМ		700	1	Ι	l	I	
MUMINIM		0	0	0	0	0	
EENHEID	0.1°C	0.1°C	-	-	-	-	0,1V
OMSCHRIJVING	Uitblaastempera- tuur/toevoertem- peratuur setpoint (berekend vanuit de PID factoren)	Temperatuursen- sor X354 (hoogste waarde in geval van meerdere toestel- len) Voor SR H3: Mediumsensor Voor IndAC ₂ : Ruimtetempera- tuur Voor NOZ ₂ ven- tilatie: Aanzuig- temperatuur ventilatielucht Voor HR: Tempe- ratuur afvoerlucht	Status ingang 1, (or-ed in geval van meerdere toestel- len)	Status uitgang I	Status uitgang 2	Status digitale ingang bedienings- paneel	Ingangsspanning analoge ingang X375 (hoogste waarde in geval van meerdere toestel- len)
REGISTERADRES	209	210	211	212	213	214	215
SETTINGSFILE							

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRJVING	EENHEID	MUMINIM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	216	ErrorFlags-0	Bit	0	65536			ro	G	M=S
	217	ErrorFlags-I	Bit	0	65536			ro	G	M=S
	218	Status ingang 2 (or- ed in geval van meerdere toestel- len)	-	0	1		0= open I= gesloten	ro	G	
	219	Status ingang 3 (or- ed in geval van meerdere toestel- len)	-	0	I		0= open I= gesloten	ro	G	
	220	Status uitgang 3 (or-ed in geval van meerdere toestel- len)	-	0	1		0= open I= gesloten	ro	G	
	221	Voor HR: Modus werking actueel	-	01	51	-	zie tabel bij 'veelge- bruikte register- adressen' (handleiding toe- stel)	ro	G	
	222	niet van toepassing								
	223	Voor IndAC ₂ ,	IndAC	0	65536			ro	G	
		NOZ₂ en SR Energieverbruik totaal	2 en SR 0, l kWh/m NOZ ₂ : kWh/ toestel							
	224	niet van toepassing								
	225	U0T (gelijk aan 500)	0,001 m/s	0	65536			ro	G	
	226	U0C (gelijk aan 501)	0,001 m/s	0	65536			ro	G	
	227	Deur open ratio	%	0	100			ro	G	
	228	Verwarmingscapa- citeit	0,1 kW					ro	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRJVING	EENHEID	MINIMUM	MAXIMUM	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	230	Voor SR: Filter actueel niveau (gelijk aan 507)	Pa					ro	G	
	231	Voor SR: Filter vuil grens (gelijk aan 508)	Pa					ro	G	
	232	Voor SR: Filter schoon	Pa					ro	G	
	233	Voor SR: Filter vuil percen-tage	%	0	300			ro	G	
	235	Voor HR: CO ₂ niveau	ррт	0	2000			ro	G	
	238	Alleen voor combina- tie verwarmen en koelen: Gewenste ruimte- temperatuur voor koelen	0,1°C	-285	1000			ro	G	
	239	Alleen voor combina- tie verwarmen en koelen: Gewenste ruimte- temperatuur voor verwarmen	0,1°C	-285	1000			ro	G	
	240	Huidige setpoint ruimtetemperatuur Let op: Voor com- binatie verwarmen en koelen geldt dit setpoint voor de huidige functie (zie adres 241). Lees het setpoint voor de andere functie uit in adres 238 of 239.	0,1°C	-285	1000			ro	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRJVING	EENHEID	MINIMUM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	241	Actuele status ver- warmen/koelen	-	0	2		0= ambient I = koelen 2= verwarmen	ro	G	
Menu	settin	gs		I.						
	253	communicatie <i>b</i> - touch nodig	-	0	I		0= niet nodig I= nodig	rw		
	254	Reset foutmeldin- gen	-	0	I		0= lezen I = schrijven reset	rw	G	
	255	niet van toepassing								
	256	Reset gebruikersin- stellingen	-	0	I			rw	G	
	258	Reset systeem	-	0	I			rw	G	
	259	Reset standaard buitentempera- tuur tabel	-	0	1			rw	G	
Filter										
	260	Filtercontrole uit- voeren	-	0	I	0	0= lezen I= schrijven reset	rw	G	
	261	Reset Filter	-	0	1	0	0= niet actief I = reset filter levensduur	rw	G	
	262	Filter levensduur bijhouden	-	0	I	I	0= niet bijhouden I= wel bijhouden	rw	G	
	263	Verstreken filtertijd	weken	0	255	0		rw	G	
	264	Filter vuil	weken	I	52	13		rw	G	
	265	Filter controle tijd	min.	0	1439	0		rw	G	
	266	Filter reinigings interval aanpassing	weken	-3	+3	0		rw	G	
Timer						·				
	270	Datum								
13	273	Interne timer	-	0	I	0	0= niet in gebruik I= in gebruik	rw	G	
Instell	ingen									

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	ωηωινιω	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
1	275	Standen kiezen	-	1	3	3	I = handmatig2= automatisch3= handmatig ofautomatisch	rw	G	
5	276	Ruimtetempera- tuur start	0.1°C	10	400	210		rw	G	
6	277	Minimale uitblaas- temperatuur: (minimale verschil tussen ruimte- en uitblaastempera- tuur)	0.1°C	-100	150	10		rw	G	
8	278	Nachttemperatuur	0.1°C	100	300	150		rw	G	
8.5	279	Nachttempera- tuurregeling en sensor	-	0	7	0	SR, NOZ ₂ en HR: 0= geen nachtrege-ling 1= wel nachtrege- ling IndAC ₂ : 0= geen nachtrege-ling 1= nachtregeling met toestelsensor 5= nachtregeling met vloersensor	rw	G	
9	280	Kalibratie ruimte- temperatuursensor	0.1°C	-50	50	0		rw	G	
7	281	Voor HR en NOZ₂: Minimale uitblaastempera- tuur voor koelen.	0.1°C	-100	500	100		rw	G	
Toega	ngsbe	veiliging		1	1	1		1		
	283	niet van toepassing								
Weer	gave				1	1		1	1	
21.1	284	Toon aan-/uitknop	-	0	I	0	0= zichtbaar I= verborgen	rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	млмімім	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
21.2	285	Temperatuurweer- gave	-	0	4	1	0= geen weergave I= ruimtetempera- tuur gekalibreerd 2= ruimtetempera- tuur 3= setpoint	rw	G	
21.3	286	Voor IndAC ₂ en SR: Optie verwarming uit Voor HR en NOZ ₂ : Optie temperatuurrege- ling uit	-	0	1	1	0= verborgen I= zichtbaar	rw	G	
21.4	287	Foutweergave	-	0	3	1	0= verberg alles I= alles zichtbaar 2= verberg FI 3= verberg F2/F3	rw	G	
Deurr	eactie	2								
25.1	289	Voor IndAC ₂ en SR: Deurre-actie: automatisch	-	0	I	0	0= direct I= geleidelijk	rw	G	
25.2	290	Voor IndAC ₂ en SR: Ventila- torstand bij geslo- ten deur	%	0	100	IndA C ₂ : 5 SR: 20		rw	G	
25.3	291	Voor IndAC ₂ en SR: Ruimte- temperatuurrege- ling bij gesloten deur	-	0	1	0	0= uit I= aan	rw	G	
25.4	292	Voor IndAC ₂ en SR: Ventila- torstand ruimte- temperatuurregelin g bij gesloten deur	%	0	100	0	0= automatisch I-100=	rw	G	
25.5	293	Voor IndAC ₂ en SR: Stand-by verwarming	%	0	100	100		rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	МОМИМ	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
26	294	Voor IndAC₂ en SR: Deurre-	-	0	I	0	0= geen reactie I= reactie als bij 289 auto	rw	G	
Ventil	ator									
31	295	Maximale ventila- torstand(in automa- tische stand)	%	50	100	100		rw	G	
32	296	Voor IndAC ₂ en NOZ ₂ : Vertra- gingstijd	S	5	900	5		rw	G	
Boost	funct	ie (heating)								
33.1	297	Voor toestellen met verwar- ming: Boostfunc- tie	-	0	1	0	0= uit I= aan	rw	G	
33.2	298	Voor toestellen met verwar- ming: Boost: tem- peratuurverschil	0.1°C	-100	-15	-15		rw	G	
33.3	299	Voor toestellen met verwar- ming: Boost: snel- heidstoename	%	0	80	0		rw	G	
Ventil	atie		1							<u> </u>
35.1	301	Voor NOZ ₂ ven- tilatie: Ventilatie- regeling	-	I	2	I	l= aan/uit 2= 0% - 100%	rw	G	
35.2	302	Voor NOZ₂ ven- tilatie: Maximale positie ventilatie- klep	%	0	100	100		rw	G	
35.3	303	Voor NOZ ₂ ven- tilatie met 3-weg kleppensectie: Minimale ventila- torsnelheid bij ven- tilatie	%	0	100	0		rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MUMINIM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
35.4	304	Voor NOZ ₂ ven- tilatie met 3-weg kleppensectie: Maximale ventila- torsnelheid bij ven- tilatie	%	0	100	100		rw	G	
41	311	Voor IndAC ₂ en SR: Buiten- temperatuur ver- warming uit	0.1°C	-300	300	180		rw	G	
42	312	Voor IndAC ₂ en SR: Buiten- temperatuur venti- lator uit	0.1°C	100	500	500		rw	G	
43	313	Voor IndAC ₂ en SR: Buiten- temperatuur onverwarmd gebruik	0.1°C	150	500	500		rw	G	
44	314	Voor IndAC ₂ en SR: Land- code voor buiten- temperatuurtabel (niet gebruikt)	-	0	65535	0		rw	G	
45.I	315	Voor IndAC ₂ en SR: Aanvul-lende vorstbeveili-ging: ventielstand	%	0	100	0		rw	G	
45.2	316	Voor IndAC ₂ en SR: Aanvul-lende vorstbeveili-ging: maximale buitentemperatuur	0.1°C	100	300	150		rw	G	
46	317	Maximale uitblaas- temperatuur	0.1°C	0	500	500		rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MUMINIM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
47	318	Ruimtetempera- tuur overschrei- dingsbeveiliging	0.1°C	15	150	20		rw	G	
	319 - 330	Standaard maand- temperaturen (TJAN-TDEC)	0.1°C	-300	300	-		rw	G	
Install	atie	Γ		1				1	1	1
50	331	Installatiehoogte	cm	100	1500	-		rw	G	
52	332	Nozzlehoek	•	13	53	33		rw	G	
Ventie	el	r	I	1	T	1	1	1		T
	335	niet van toepassing								
	336	niet van toepassing								
In- en	uitga	ngen			1	i		i	i .	1
60.1	337	Functie ingang I	-	0	71	0	zie tabel handlei- ding toestel	rw	G	
		Voor HR: Alarmfuncties (geactiveerd door ingang I (i1) of door registeradres 435)	-	0	41	0	0= geen functie 30= rookafvoer 31= brandmodus 40= rookalarm 41= brandalarm	rw	G	
60.2	338	Functie ingang 2	-	0	71	0	zie tabel handlei- ding toestel	rw	G	
60.3	339	Functie ingang 3	-	0	71	0	0= geen deurscha- kelaar 13= deurschakelaar NO 63= deurschakelaar NC	rw	G	
60.4	340	Voor IndAC ₂ en SR: Afvalver- traging deurschake- laar (ingang 3 of IR- sensor)	S	0	1000	0		rw	G	
60.5	341	Voor IndAC ₂ en SR: Afvalver- traging ingang I	S	0	1000	0		rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MUMINIM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
61.1	342	Functie uitgang I	-	0	69	I	zie tabel handlei-	rw	G	
61.2	343	Functie uitgang 2	-	0	69	I	ding toestel	rw	G	
61.3	344	Functie uitgang 3	-	0	69	I		rw	G	
	346	niet van toepassing								
	347	niet van toepassing								
	348	niet van toepassing								
	350	Voor HR: Type regeling Let op: waarde niet wijzigen!	-	0	30	10	10= automatische CO ₂ -regeling (standen)	rw	G	
62.2	351	Voor HR: CO ₂ - niveau I	ррт	200	2000	800		rw	G	
62.3	352	Voor HR: CO ₂ - niveau 2	ppm	200	2000	1000		rw	G	
62.4	353	Voor HR: CO ₂ - niveau 3	ррт	200	2000	1200		rw	G	
	354	niet van toepassing								
Senso	ren									
71	360	Voor IndAC ₂ en SR: Binnen- sensor	-	0	6	1	0, 1, 3= toestelsen- sor 2 = vloersensor X354 (IndAC ₂) 4= gemiddelde toe- stel- en vloersen- sor (IndAC ₂) 5= gemiddelde toe- stelsensor en sen- sor in bedieningspaneel (SR) 6= gemiddelde toe-stel- en IR- sensor (SR)	rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MUMINIM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
65	361	Voor SR: Functie ingang bedieningspaneel	-	0	2	0	0 = geen functie I = aan/uit 2 = temperatuur- sensor	rw	G	
Daikir	ו									
66	362	Voor SR: Daikin Settings	-	0	3	0	0 = aan I = gebruik hybride verwarming	rw	G	
66.1	363	Voor SR: Temperatuurver- schil voor hybride verwarming aan (gelijk aan 298)	0.1°C	-100	-15	-15		rw	G	
Hyste	reses									
	364	Hysterese ventila- tor aan/uit	0.1°C	5	30	10		rw	G	
	365	Hysterese overver- hitting	0.1°C	5	10	10		rw	G	
	366	Hysterese nacht- temperatuur	0.1°C	5	30	15		rw	G	
	367	Hysterese boost- functie	0.1°C	5	10	5		rw	G	
	368	Hysterse ruimte- temperatuur	0.1°C	5	30	10		rw	G	
Biddle	spec	ifieke parameters			I	1	1			
	369	Tijdconstante aan- zuigtemperatuur	min.	0	99	I		rw	G	
	370	Tijdconstante deur open ratio	min.	0	60	6		rw	G	
	371	K-factor NOZ25	-	100	10000	2000		rw	G	
	372	K-factor NOZ50	-	100	10000	4400		rw	G	
	373	P-factor ruimte- temperatuur	-	0	99	3		rw	G	
	374	l-factor ruimtetem- peratuur	-	0	99	2		rw	G	
	375	D-factor ruimte- temperatuur	-	0	99	0		rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	млмім	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	376	P-factor uitblaas- temperatuur	-	0	99	50		rw	G	
	377	l-factor uitblaas- temperatuur	-	0	99	4		rw	G	
	378	D-factor uitblaas- temperatuur	-	0	99	0		rw	G	
	379	Voor IndAC ₂ en SR: Model- berekening: senso- ren of setpoint	-	0	2	2	0= setpoint I= sensoren 2= hoogste waarde	rw	G	
ID	380	Deflectie module modelberekening	-	I	100	33	33= SR 25= IndAC ₂	rw	G	
74	381	Voor IndAC ₂ en SR:IR-sen-sor functies	-	0	15	0	0= geen functie + I = 30 min. aan + +2= buitensensor +4= deurschake- laar +8= vroege start	rw	G	
74.1	382	Voor IndAC ₂ en SR: IR-sen-sor: correctie op buitentemperatuur	0.1°C	-100	100	0		rw	G	
74.2	383	Voor IndAC ₂ en SR: IR-sen-sor: correctie op ruimtetemperatuur	0.1°C	-100	100	0		rw	G	
74.5	384	Voor IndAC ₂ en SR: Reset IR- sensor	-	0	I	0	0= altijd lezen I = reset schrijf- waarden	rw	G	
PIRA	385	Voor $IndAC_2$ en	ms			1000		rw	G	
PIRB	386	SR: IR-para-	%	0	100	33		rw	G	
PIRC	387	meters (Biddle set-	0.1°C			30		rw	G	
PIRD	388	ung)	0.1°C			5		rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MUMINIM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
PIRE	389	Voor IndAC ₂	S			900		rw	G	
		en SR: tijdsbe-								
		stek voor maxi-								
		male								
		temperatuurstij-								
		ging (390)								
PIRF	390	Voor IndAC ₂ en	0.1°C			5		rw	G	
		SR: maxi-male								
		verhoging bui-								
		tentemperatuur								
		389 (beperkt tem-								
		Deratuurstiiging								
		door direct zon-								
		licht)								
PIRG	391	Voor IndAC ₂ en	ms			3000		rw	G	
PIRH	392	SR: IR-para-	0.1°C			10		rw	G	
PIRI	393	meters (Biddle set-	0.1°C			10		rw	G	
PIRJ	394	ting)	-			-		rw	G	
PIRK	395		min.			240		rw	G	
PIRL	396		-			5		rw	G	
IRO	397	Voor IndAC ₂ en	min.	I	60	10		rw	G	
N		SR: Tijd toe-stel								
		aan na IR-sen-sor								
		detectie persoon								
Gehri	likers	functies								
01	400	Het toestel aan- on	_	0	2	1	0 = uit	rw	G	
0.1	100	uit zetten	_		-		l = aan	1 **		
		Huidige status					2 = vakantiestand			
		Let op: Gebruik					(niet van toepas-			
		dit adres alleen om					sing)			
		uit te lezen.								
		Gebruik 420 om te								
		schrijven.								

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MINIMUM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
0.2	401	Voor SR en IndAC ₂ : Ver- warming in- en uitschakelen Huidige status Let op: Gebruik dit adres alleen om uit te lezen. Gebruik 421 om te schrijven.	-	0	1	I	0 = verwarming uit I = automatische regeling actief	rw	G	
0.3	402	Handmatige instel- ling van de sterkte Huidige status Let op: Gebruik dit adres alleen om uit te lezen. Gebruik 422 om te schrijven.	%	0	100	50	Bij HR: 0 = 0% I - 49 = 35% 50 - 79 = 65% 80 - 100 = 95%	rw	G	
0.4	403	Aanpassen van de automatische sterkteregeling Huidige status Let op: Gebruik dit adres alleen om uit te lezen. Gebruik 423 om te schrijven.	-	-3 (ca- 20%)	3 (ca+2 0%)	0		rw	G	
0.5	404	Gewenste ruimte- temperatuur Huidige status Let op: Gebruik dit adres alleen om uit te lezen. Gebruik 424 om te schrijven.	0.1°C	10	400	210		rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	ωηωινιω	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
0.6	405	Automatisch of handmatig regelen Huidige status Let op: Gebruik dit adres alleen om uit te lezen. Gebruik 425 om te schrijven.	-	0	1	1	0 = handmatig I = automatisch	rw	O	
	406	Voor HR: Modus ventilatie/recircu- latie/nachtkoeling Huidige status Let op: Gebruik dit adres alleen om uit te lezen. Gebruik 426 om te schrijven.	-	0	10	0	0= recirculatie 1,2= ventilatie 10= ventilatie met nachtkoeling	rw	G	
	406	Voor NOZ ₂ : Ven- tilatiemodes setting Let op: Gebruik dit adres alleen om uit te lezen. Gebruik 426 om te schrijven.	-	0	2	2	 0 = 100% recirculatie 1,2 = ventilatie, percentage afhankelijk van waarde adres 301: 301=1: percentage waarde adres 302 301=2: percentage waarde adres 407 	rw	G	
	407	Voor NOZ ₂ : Ven- tilatieklep positie Let op: Gebruik dit adres alleen om uit te lezen. Gebruik 427 om te schrijven.	%	0	waard e adres 302	100		rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MUMINIM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
0.2	408	Voor NOZ ₂ en HR: Temperatuur- regeling in- en uitschakelen Huidige status Let op: Gebruik dit adres alleen om uit te lezen. Gebruik 428 om te schrijven.	-	0	3	Ι	 0 = geen regeling 1 = verwarming (niet voor change- over) 2 = koeling (niet voor change-over) 3 = automatisch schakelen verwar- men/koelen 	rw	G	
	409 410	niet van toepassing Het toestel aan- en uit zetten wijzigen via het <i>b</i> - <i>touch</i> bedieningspa- neel	-	0	I	0	0 = toegestaan (change of value**) I = niet toegestaan	rw	G	
	411	Voor SR en IndAC ₂ : Ver- warming in- en uitschakelen wijzigen via het <i>b</i> - touch bedieningspa- neel	-	0	1	0	0 = toegestaan (change of value**) I = niet toegestaan	rw	G	
	412	Handmatige instel- ling van de sterkte wijzigen via het <i>b</i> - <i>touch</i> bedieningspa- neel	-	0	1	0	0 = toegestaan (change of value***) I = niet toegestaan	rw	G	
	413	Aanpassen van de automatische sterkteregeling wijzigen via het <i>b</i> - <i>touch</i> bedieningspa- neel	-	0	I	0	0 = toegestaan (change of value**) I = niet toegestaan	rw	G	

	v – toegestaan	mu	L C	Φ
414 Gewenste ruimte- temperatuur - 0 1 0 wijzigen via het b- touch bedieningspa- neel - 0 1 0	(change of value**) I = niet toegestaan	rw	G	
415 Automatisch of indext of indext of handmatig regelen wijzigen via het b-touch bedieningspanneel 0 1 0	0 = toegestaan (change of value**) I = niet toegestaan	rw	G	
416 Voor HR: Modus - 0 I 0 ventilatie/recircu- latie/nachtkoeling wijzigen via het b- touch bedieningspa- neel - 0 I 0	0 = toegestaan (change of value***) I = niet toegestaan	rw	G	
416 Voor NOZ2: Ven- tilatiemodes setting wijzigen via het b- touch bedieningspa- neel - 0 I 0	0 = toegestaan (change of value**) I = niet toegestaan	rw	G	
417 Voor NOZ2: Ven- tilatieklep positie wijzigen via het b- touch bedieningspa- neel - 0 I 0	0 = toegestaan (change of value**) I = niet toegestaan	rw	G	
418 Voor NOZ2 en HR: Temperatuur- regeling in- en uitschakelen wijzigen via het b- touch bedieningspa- neel - 0 I 0 419 niet van toepassing - 0 I 0	0 = toegestaan (change of value**) I = niet toegestaan	rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	момим	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	420	Het toestel aan- en uit zetten Modbus setpoint	-	0	2	I	0 = uit I = aan 2 = vakantiestand (niet van toepas- sing)	rw	G	
	421	Voor SR en IndAC ₂ : Ver- warming in- en uitschakelen Modbus setpoint	-	0	1	I	0 = verwarming uit I = automatische regeling actief	rw	G	
	422	Handmatige instel- ling van de sterkte Modbus setpoint	%	0	100	50	Bij HR: 0 = 0% 1 - 49 = 35% 50 - 79 = 65% 80 - 100 = 95%	rw	G	
	423	Aanpassen van de automatische sterkteregeling Modbus setpoint	-	-3 (ca- 20%)	3 (ca+ 20%)	0		rw	G	
	424	Gewenste ruimte- temperatuur Modbus setpoint Let op: register- adres 276 wordt hiermee aangepast. Voor HR en NOZ ₂ : hiermee wordt ook het set- point voor koeling bepaald	0.1°C	10	400	210		rw	G	
	425	Automatisch of handmatig regelen Modbus setpoint (alleen geldig als registeradres 275 is ingesteld op '3')	-	0	1	1	0 = handmatig I = automatisch	rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	ωηωινιω	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	426	Voor HR: Modus ventilatie/recircu- latie/nachtkoeling Modbus setpoint	-	0	10	0	0= recirculatie 1,2= ventilatie 10= ventilatie met nachtkoeling	rw	G	
	426	Voor NOZ ₂ : Ven- tilatiemodes setting Modbus setpoint	-	0	2	2	 0 = 100% recirculatie 1,2 = ventilatie, percentage afhankelijk van waarde adres 301: 301=1: percentage waarde adres 302 301=2: percentage waarde adres 407 	rw	G	
	427	Voor NOZ ₂ : Ven- tilatieklep positie Modbus setpoint	%	0	waard e adres 302	100		rw	G	
	428	Voor NOZ ₂ en HR: Temperatuur- regeling in- en uitschakelen Modbus setpoint	-	0	3	1	 0 = geen regeling I = verwarming (niet voor change- over) 2 = koeling (niet voor change-over) 3 = automatisch schakelen verwar- men/koelen 	rw	G	
	429	niet van toepassing							-	
	430	Voor SR en IndAC ₂ : Buiten- temperatuur geme- ten via Modbus (let op: elke 60 min. updaten)	0.1°C	-500	800			rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRJVING	EENHEID	MINIMUM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	431	Voor NOZ ₂ : Ruimtetempera- tuur gemeten via Modbus (let op: elke 60 min. upda- ten)	0.1°C	-500	800			rw	G	
	432	Voor HR: CO ₂ - niveau vanuit BMS (let op: elke 60 min. updaten)	ррт	0	2000	0		rw	G	
	435	Voor HR: Alarmfuncties (registeradres 337) activeren	-	0	1	0	0 = niet actief I = actief	rw	U	
	437	Alleen voor verwar- men en koelen via change-over: Change-over sig- naal	-	0	2		0 = niet actief I = koelen 2 = verwarmen	rw	G	
5.1	440	Alleen voor combina- tie verwarmen en koelen: Minimale band- breedte verwarm- ing/koeling Minimale tempera- tuurverschil tus- sen setpoint voor verwarmen en set- point voor koelen. Opgeteld met het setpoint voor ver- warmen (424) is dit het setpoint voor koelen (238).	0,1°C	0	100	20		rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MUMINIM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
31.1	441	Voor IndAC ₂ , NOZ ₂ en SR: Minimale ventilatorstand onverwarmd (in automatische stand) Voor IndAC ₂ , NOZ ₂ en SR: Minimale ventilatorstand verwarming (in	%	0	100	0		rw	G	
31.3	443	automatische stand) Voor IndAC ₂ , NOZ ₂ en SR:Minimale ven- tilatorstand koeling (in automa- tische stand) (voor NOZ ₂ gebruikt als vaste instelling bij koeling met automa- tische regeling)	%	0	100	0		rw	G	
	460	Modbus instellin- gen activeren Let op: alleen te wij- zen als 461=1 Let op: na activeren wijzigt de waarde terug naar default (0)		0	1	0	0= niet activeren I= wijzigingen register adressen 462-464 activeren	rw	G	
	461	Wijzigingen Mod- bus instellingen toestaan Let op: na activeren van 460, wijzigt de waarde terug naar default (0)		0	I	0	0= niet toegestaan I= toegestaan	rw	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	ωυμινι	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	462	Modbus node adres Let op: wijzigingen moeten geactiveerd worden via adres 460		0	247	0	0= gebruik dips- witch instelling 1-247	rw	G	
	463	Communicatie parameter: baudrate Let op: wijzigingen moeten geactiveerd worden via adres 460		0	4	0	0=9600 bps I=19200 bps 2=38400 bps 3=57600 bps 4=115200 bps	rw	G	
	464	Communicatie parameters: data, pariteit, stopbits Let op: wijzigingen moeten geactiveerd worden via adres 460		0	5	0	0=8,none, l l =8,none,2 2=8,even, l 3=8,even,2 4=8,odd, l 5=8,odd,2	rw	G	
Overi	ge uit	te lezen functies								
	500	Voor IndAC ₂ en SR:Beno-digd totale sterkte van het luchtgor-dijn (indicatief)	10 ⁻³ m/s					ro	G	
	501	Voor IndAC ₂ en SR:Beno-digd sterkte tegen convectie van de luchtstraal van het luchtgordijn (indi- catief)	10 ⁻³ m/s					ro	G	
	502	Voor IndAC ₂ en SR: Deur open ratio	%	0	100			ro	G	

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	млмімім	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
	503	Voor IndAC ₂ en SR: Persone nteller	-					ro	G	
	504	(niet van toepas- sing)	-							
	505	Voor IndAC ₂ en SR: IR teller - dag	-				Let op: data type is Uint16	ro	G	
	506	Voor IndAC ₂ en SR: IR teller - totaal	-				Let op: data type is Uint16	ro	G	
	507	Voor SR: Filterver vuiling actueel	Pa					ro	G	
	508	Voor SR: Filter vuil	Pa					ro	G	
	509	niet van toepassing								
	510	niet van toepassing								
	511 - 518 519	IR-sensor actuele temperatuur vlak- ken I - 8 niet van toepassing	0.1°C					ro	L	
	520 521 - 523	niet van toepassing IR-sensor laagste temperatuur vlak- ken I - 3 over de laatste periode	0.1°C					ro	L	
	524 - 528	IR-sensor gefil- terde temperatuur gemiddeld vlakken 4-8	0.1°C							
	529	niet van toepassing								
	530	niet van toepassing								
	53 I	niet van toepassing								
	532	niet van toepassing								
	533	niet van toepassing								
	534	niet van toepassing								

SETTINGSFILE	REGISTERADRES	OMSCHRIJVING	EENHEID	MUMINIM	МАХІМИМ	STANDAARD	OPTIES	RO* / RW*	LOKAAL / GLOBAAL	MASTER VS SLAVE
* ro =	read o	nly (alleen lezen)								
* rw =	read 8	k write (lezen & schrijv	ven)							
** chan	ige of v	value = wijzigingen via	het b-toucl	h bedienir	ngspaneel	gelden s	lechts tot de starttijd v	van he	t volg	ende
schakel	mome	nt door Modbus.								

4.1 Registertypes

Түре	Lengte (words)	Omschrijving
int I 6	1	Signed Integer (-32768 tot 32767)
uint16	1	Unsigned Integer (0-65536)
uint32	2	Unsigned Integer (0-4294967296)
Baudrate_t	1	0 = 9600; I = I9200; 2 = 38400; 3 = 57600; 4 = I I 5200; 255 = unset (use default,
		9600)
Command_t	1	I = Reset

5. Storingen

5.1 Eenvoudige problemen verhelpen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het toestel reageert niet op Mod- bus-commando's.	Geen communicatie met het Mod- bus-netwerk.	 Controleer de aansluiting en kabels van het Modbus-netwerk.
	De afstand tussen het Modbus-sys- teem en het eerste toestel is te groot, waardoor de module te wei- nig voeding krijgt.	 Verwijder overtollige besturings- kabel.
	De bedrading is verkeerd om aan- gesloten.	 Draai de aansluitingen Modbus A- en Modbus B+ om.
	Het toestel heeft een verkeerd Modbus node adres.	 Controleer het Modbus node adres van het toestel.
	De baudrate van het Modbus-sys- teem is verkeerd ingesteld.	 Stel het Modbus-syteem in op de juiste baudrate. Standaardwaarde is 9600.
Het toestel werkt anders dan ver- wacht.	Het toestel wordt tijdelijk via het <i>b-</i> <i>touch</i> bedieningspaneel aangestuurd.	 Wijzigingen via het <i>b-touch</i> bedieningspaneel gelden slechts tot de starttijd van het volgende schakelmoment door Modbus. Pas, indien gewenst, het bijbehorende registeradres aan zodat wijzigingen via het <i>b-touch</i> bedieningspaneel niet zijn toegestaan.
De uitgelezen waardes kloppen niet.	Het verkeerde registeradres wordt uitgelezen.	 Lees het juiste registeradres uit. Het kan voorkomen dat het systeem een waarde van I hoger gebruikt. Lees in dat geval bijvoor- beeld 101 voor registeradres 100.
	Het uitleestype klopt niet.	 Controleer het type van het adres.
Er zijn storingen in de communica- tie.	Slechte Modbus-bekabeling.	• Vervang de bekabeling door een betere kwaliteit.
	Te lange Modbus-bekabeling.	• Verwijder overtollige bekabeling.

5.2 Storingen uitlezen

5.2.1 Storingen uitlezen

Storingen worden geregistreerd met een binaire code in twee registers. Voor Modbus zijn dit de registers 10055 en 10059.Dit zijn registers 216 en 217. Bij het uitlezen via RS232 worden de storingscodes weergegeven achter "errflags" en "errflags2". De bitwaarde is de status van de storingsmelding: bit=0 is niet actief, 1 is actief.

In het logbestand "log_error.csv" dat met een USB-flashdrive uitgelezen kan worden, worden de storingen met een numerieke waarde aangegeven.

5.2.2 Storingscodes in registers

Voor de uitleg van de storingsmeldingen wordt verwezen naar de handleiding van het toestel.



Opmerking:

Niet alle storingscodes zijn voor elk toestel van toepassing.

	BEMS/ERRFLAGS; MODBUS 10055ERR ORFLAGS[0]; MODBUS 216	LOG_ERROR.CSV		
Віт	WAARDE	WAARDE	CODE	Beschrijving
0	I	0	E6	Kans op bevriezing
I	2	1	E2	Verkeerde verbinding
2	4	2	EI	Geen communicatie
3	8	3	E7	Ventilator draait niet
4	16	4	E3	Teveel verwarming
5	32	5	E5	De verwarming blijft aan
6	64	6	E4	Teveel verwarming
7	128	7	F2	Teveel verwarming
8	256	8	F3	Te weinig verwarming
9	512	9	F5	Defecte uitblaassensor
10	1024	10	F6	Defecte aanzuigsensor
11	2048	11	F4	Bedieningspaneelsensor defect
12	4096	12	F8	Defecte druksensor
13	8192	13	FI	Storing in luchtklep

Storingscodes in register 10055/Errflags216/ErrorFlags[0]

	BEMS/ERRFLAGS; Modbus 10055ERR ORFLAGS[0]; Modbus 216	LOG_ERROR.CSV		
Віт	WAARDE	WAARDE	CODE	BESCHRIJVING
14	16384	14	F2	Teveel koeling
15	32768	15	F3	Geen koeling

Storingscodes in register 10059/Errflags2217/ErrorFlags[1]

	BEMS/ERRFLAGS2 MODBUS 10059ERR ORFLAGS[1]; MODBUS 217	Logerror.csv		
Віт	WAARDE	WAARDE	CODE	BESCHRIJVING
0	I	16	-	Filters moeten gereinigd worden
I	2	17	-	Geen voeding
2	4	18	-	Buitensensor – batterij vervangen
3	8	19	-	Binnensensor – batterij vervangen
4	16	20	F7	Defecte buitensensor
5	32	21	FII	Defecte aanlegvoeler
6	64	22	F9	Defecte verbinding gebouwbeheersysteem (BMS)
7	128	23	FI0	Defecte draadloze binnensensor
8	256	24	FI2	Defecte ruimtesensor (IndAC ₂)
9	512	25	FI3	Defecte aanlegvoeler
10	1024	26	FI4	Defecte ruimtesensor(NOZ ₂)
11	2048	27	F15	Defecte IR-sensor (SR, IndAC ₂)
12	4096	28	FI6	Defecte mediumsensor (Daikin hybride)
13	8192	29	FI7	Defecte CO ₂ -sensor (HR)

nl

5.3 Storingen wissen

De meeste storingsmeldingen verdwijnen vanzelf zodra het probleem is opgelost. Bepaalde storingen moeten echter verholpen worden door de storingsmelding te wissen. Dit kan op twee manieren:

- Via het b-touch bedieningspaneel: menu > Maintenance > Current errors (menu > Onderhoud > Huidige fouten)
- Via Modbus: Registeradres 254 Reset foutmeldingen

6. . Adressen

Indien u opmerkingen of vragen heeft die betrekking hebben op dit product, aarzelt u dan niet contact op te nemen met uw Biddle-vestiging.

Biddle bv

P.O. Box 15 9288 ZG Kootstertille The Netherlands

T +31 (0)512 33 55 55 E info@biddle.nl I www.biddle.nl

Biddle nv

Battelsesteenweg 455 B 2800 Malines Belgium

T +32 (0)15 28 76 76 E biddle@biddle.be I www.biddle.be

Biddle Air Systems Ltd.

St. Mary's Road, Nuneaton Warwickshire CV11 5AU United Kingdom

T +44 (0)24 7638 4233 E sales@biddle-air.co.uk I www.biddle-air.com

Biddle GmbH

Emil-Hoffmann-Straße 55-59 50996 Cologne Germany

T +49 (0)2236 9690 0 E info@biddle.de I www.biddle.de

Biddle France

21 Allée des Vendanges 77183 Croissy Beaubourg France

T +33 (0) | 64 || 15 55 E contact@biddle.fr I www.biddle.fr

N° Vert 0 800 24 33 53

N° Vert 0 800 BI DD LE

... Trefwoorden

Α

aanduidingen						•	•	•				•	•	•		•	•	•	•			3
adressen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6	57

В

BACnet	11,	14
bandbreedte		21
baudrate		. 6
bedrading		. 6

С

change of value	63
communicatie parameters	6

D

definities	. 4
dipswitches	10
dode band verwarming/koeling	21

G

gateway																		
configureren.	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			14
installeren	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	П

installatie				•	•		•	•				•	•			•	•	•	•	•	•						6
instellen .	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8

M

master - slave	8
Modbus I	I
Modbus codes ondersteund	5
multiple master	3

Ν

nl-68

node adres	8
------------	---

Ρ

pariteit		6
Probleem	6	4
problemen	6	4

R

registeradressen.									•								16,	29
alle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		33

S

single master	8
sterkte	24
stopbits	6
storingen	64
codes	65
uitlezen	65
symbolen	3
•	

V

veelgebruikte I	6
verbinding activeren I	4
voor ruimtetemperatuurregeling 2	29

MODBUS HANDLEIDING

Copyright en Handelsmerken

Alle informatie en tekeningen in deze handleiding zijn eigendom van Biddle en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biddle niet worden gebruikt (anders dan voor de bediening van het toestel), gefotokopieerd, verveelvoudigd, vertaald en/of aan derden ter kennis gebracht.

De naam Biddle is een geregistreerd handelsmerk van Biddle bv.

Garantie en aansprakelijkheid

Voor garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen wordt verwezen naar de verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Biddle sluit te allen tijde gevolgschade uit.

Aansprakelijkheid handleiding

Hoewel grote zorg is besteed aan het waarborgen van correcte en waar nodig, volledige beschrijving van de relevante onderdelen, wijst Biddle alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze handleiding van de hand.

Biddle behoudt zich het recht voor de specificaties zoals vermeld in deze handleiding te wijzigen.

Mocht u toch fouten of onduidelijkheden in de handleiding ontdekken, dan vernemen wij dat graag van u. Het helpt ons de documentatie verder te verbeteren.

Voor meer informatie

Indien u opmerkingen of vragen heeft die betrekking hebben op dit product, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Biddle. De contactgegevens van uw Biddle-vestiging vindt u in hoofdstuk 6 Adressen.

Biddle bv

P.O. Box 15 9288 ZG Kootstertille The Netherlands

T +31 (0)512 33 55 55 E info@biddle.nl I www.biddle.nl Naam en telefoonnummer installateur: